



鉄骨工事建方計画案

- ① 仮設足場を設け、1、2階及び天井材を撤去する。
- ② 鉄骨地中梁のコンクリート打設を行ない、地中梁G35Mを設置する。
- ③ 屋根に投入口を設け、外壁側1階の柱10本を吊り降ろして、地中梁と仮引張ボルトにより固定する。
- ④ 屋根に投入口を設け、外壁側2階の柱10本を吊り降ろして、1階柱と仮引張ボルトにより接合する。
- ⑤ 2階天井トラス梁及び水平トラスを撤入建て入れ、ボルトの本締めを行ない、1階中央の柱と2階梁を除いてフレームの本締めを行なう。
- ⑥ 1階中央の柱と2階梁水平トラスを撤入し、2階天井梁を利用して建方を行なう。
- ⑦ 既存木軸と接合し、補強鉄骨との一体化を図る。